



MOMAX
PURE GO
portable smart air purifier
智能便攜空氣清新機
智能車載空氣淨化器



Instruction Manual
使用說明 / 使用说明

**Instruction for use / 操作 / 操作**

1. Connect PURE GO to a USB power supply using the USB cable in the package.
2. Put your hand around 3cm away from the top of the device to power ON.
3. Wave your hand again will switch to high fan speed.
4. Wave your hand for 3 times will turn OFF the device.

1. 使用配送的USB線將PURE GO連接到USB電源。
2. 將手放在距離設備頂部約3cm處可啟動設備。
3. 再揮一次手可將風扇切換到高風速。
4. 揮動手3次將關閉設備。

1. 使用配送的USB線將PURE GO連接到USB電源。
2. 將手放在距離設備頂部約3cm處可啟動設備。
3. 再揮一次手可將風扇切換到高風速。
4. 揮動手3次將關閉設備。

**Installation of Filter
過濾器的安裝 / 過濾器的安裝**

1. Please make sure to disconnect the power supply to PURE GO before filter replacement.
2. Hold the upper and lower parts of PURE GO with 2 hands.
3. Twist the top part in a anti-clockwise direction to separate 2 parts.
4. Pull out the old filter and insert a new filter (be aware of the "This side up")
5. Assemble 2 parts by twisting the top part in a clockwise direction.

1. 更換濾芯前，請先確保PURE GO已斷開電源連接。
2. 用兩隻手分別握住PURE GO的上部分和下部分。
3. 逆時針方向旋轉上部分，以分開產品。
4. 拉出舊的濾芯，然後插入新的濾芯（請注意“此面朝上”）
5. 順時針方向旋轉頂部以組合上下兩個部分。

1. 更換濾芯前，請先確保PURE GO已斷開電源連接。
2. 用兩隻手分別握住PURE GO的上部分和下部分。
3. 逆時針方向旋轉上部分，以分開產品。
4. 拉出舊的濾芯，然後插入新的濾芯（請注意“此面朝上”）
5. 順時針方向旋轉頂部以組合上下兩個部分。

1. 更換濾芯前，請先確保PURE GO已斷開電源連接。
2. 用兩隻手分別握住PURE GO的上部分和下部分。
3. 逆時針方向旋轉上部分，以分開產品。
4. 拉出舊的濾芯，然後插入新的濾芯（請注意“此面朝上”）
5. 順時針方向旋轉頂部以組合上下兩個部分。

1. 更換濾芯前，請先確保PURE GO已斷開電源連接。
2. 用兩隻手分別握住PURE GO的上部分和下部分。
3. 逆時針方向旋轉上部分，以分開產品。
4. 拉出舊的濾芯，然後插入新的濾芯（請注意“此面朝上”）
5. 順時針方向旋轉頂部以組合上下兩個部分。

**Maintenance & Cleaning
保養及清潔 / 保養及清潔**

1. Please make sure to disconnect the power supply to PURE GO before the filter replacement.
2. Use a vacuum cleaner or soft brush to remove the dust on the filter and put under direct sunlight in every 3 months. This will help extend the life of the filter and maintain its performance.

1. Please don't drop any water into the device when cleaning. Do not wash the filter directly.
2. If the air volume becomes smaller, check the filter condition. It may be too dirty so it blocks the air to enter inside.
3. Replace the old filter with a new filter regularly.

1. 更換濾芯前，請先確保PURE GO已斷開電源連接。
2. 每3個月可使用吸塵器或軟毛刷清除濾芯上的灰塵，並置於陽光下。這將有助延長濾芯的壽命及性能。
3. 請定期更換濾芯。

1. 更換濾芯前，請先確保PURE GO已斷開電源連接。
2. 每3個月可使用吸塵器或軟毛刷清除濾芯上的灰塵，並置於陽光下。這將有助延長濾芯的壽命及性能。
3. 請定期更換濾芯。

**型號: AP5****產品規格:**

輸入	: DC 5V
功率	: 4W
濾芯種類	: H11 HEPA 及活性碳濾芯
有效使用面積	: 最大 8立方米
潔淨空氣量	: 6立方英尺/每小時
噪音量	: <39dB (約1米範圍)
過濾器的生命週期	: ~ 300 次
負離子機壽命	: ~ 5000 小時
尺寸	: Ø 66 x 180mm
重量	: 310g



www.momax.net

包裝內容:

1. PURE GO 智能便攜空氣清新機
2. H11 HEPA 及活性碳濾芯 (1個)
3. USB 電源線 (80厘米)
4. 使用說明及保用證

型號: AP5**產品規格:**

輸入	: DC 5V
功率	: 4W
濾芯種類	: H11 HEPA 及活性碳濾芯
有效使用面積	: 最大 8立方米
潔淨空氣量	: 6立方英尺/每小時
噪音量	: <39dB (約1米範圍)
過濾器的生命週期	: ~ 300 次
負離子機壽命	: ~ 5000 小時
尺寸	: Ø 66 x 180mm
重量	: 310g

包裝內容:

1. PURE GO 智能車載空氣淨化器
2. H11 HEPA 及活性碳濾芯 (1個)
3. USB 電源線 (80厘米)
4. 使用說明及保用證

- WARNING**
1. Do not disassemble or modify the product;
 2. Do not store the product in wet conditions;
 3. Do not keep or use the product near heat sources;
 4. Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product.
 5. Do not cover the product and ensure good heat ventilation;
 6. Remove the power supply if there is smell or signs of overheat;

- DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS**
1. Do not place the product as household waste;
 2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
 3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

- DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS**
1. For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our company;
 2. A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service;
 3. This warranty card shall not apply to the product if: (a) It is consumable part(s), such as dehumidifying stick, or; (b) It has explicitly modified or repaired in any way by persons other than technicians of this company; or; (c) It has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid; or; (d) losses or damages are caused by force majeure or natural disasters.
 4. No alteration to this warranty card will be allowed;
 5. The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;

- DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS**
1. Do not place the product as household waste;
 2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
 3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

- 警告**
1. 請勿自行拆開或改裝本產品;
 2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中;
 3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;
 4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部，導致本產品損壞;
 5. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;
 6. 如果有異味或過熱現象，請從電源移除;

- 警告**
1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄;
 2. 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品;
 3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

- 如何處理廢棄電子產品**
1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄;
 2. 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品;
 3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

- 保用條款**
1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務;
 2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用;
 3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效: (a) 是可消耗的零件，例如吸塵器; (b) 非本公司人員同意拆解或維修產品之任何部分; (c) 錯誤的操作如：非法接駁電源，以及水、污物滲入產品內導致產品損壞;
 4. 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;

- 保用條款**
1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務;
 2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用;
 3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效: (a) 是可消耗的零件，例如吸塵器; (b) 非本公司人員同意拆解或維修產品之任何部分;

- 保用條款**
1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務;
 2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用;
 3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效: (a) 是可消耗的零件，例如吸塵器; (b) 非本公司人員同意拆解或維修產品之任何部分;

- 保用條款**
1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務;
 2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用;
 3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效: (a) 是可消耗的零件，例如吸塵器; (b) 非本公司人員同意拆解或維修產品之任何部分;

- 有有害物質或元素列表**
- | 部件名稱 | 有害物質或元素 | | | | | |
|------|---------|--------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁶⁺) | 多環芳烴 (PAHs) | 多氯二噁英 (PCDD/Fs) |
| 主機 | X | O | O | O | O | O |
| 配件 | X | O | O | O | O | O |

- 有有害物質或元素列表**
- | 部件名稱 | 有害物質或元素 | | | | | |
|------|---------|--------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁶⁺) | 多環芳烴 (PAHs) | 多氯二噁英 (PCDD/Fs) |
| 主機 | X | O | O | O | O | O |
| 配件 | X | O | O | O | O | O |

- 有有害物質或元素列表**
- | 部件名稱 | 有害物質或元素 | | | | | |
|------|---------|--------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁶⁺) | 多環芳烴 (PAHs) | 多氯二噁英 (PCDD/Fs) |
| 主機 | X | O | O | O | O | O |
| 配件 | X | O | O | O | O | O |

- 有有害物質或元素列表**
- | 部件名稱 | 有害物質或元素 | | | | | |
|------|---------|--------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁶⁺) | 多環芳烴 (PAHs) | 多氯二噁英 (PCDD/Fs) |
| 主機 | X | O | O | O | O | O |
| 配件 | X | O | O | O | O | O |

WARRANTY / 保用證 / 保用證

MOMAX

Model / 型號 / 型號: _____

Date of Purchase / 購買日期 / 購買日期: _____

Remarks / 備註 / 備註: _____

CUSTOMER SERVICE / 客戶服務中心 / 客戶服務中心

Hong Kong and Macau:
Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg.,
10 Cheung Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:
香港九龍荔枝角長義街10號昌隆大廈4樓A室
服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國內地:
摩米士科技(深圳)有限公司
廣東省深圳市深南大道7006號万科藍香東方大廈7樓
郵箱: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010
電郵: info@momax.net.cn

Copyright © 2020 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.
MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owners.
版權所有 © 2020 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX/MOMAX Technology Ltd 商標及服務標。
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。
版權所有 © 2020 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX/MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。

